



رفع مشکل پروگرامرهای usb در ویندوزهای ۶۴ بیتی و ویندوز ۸ :


گردآورنده: ابراهیم معین



اول از همه نشانه گر موس را به پایین سمت راست دسکتاپ ببرید و نکه دارید تا منوی
مانند شکل زیر ظاهر شود




حال بر روی setting کلیک کنید




حال بر روی 'Change PC Settings' کلیک کنید

در مرحله بعد بر روی General بروید و در پایین صفحه 'Restart Now' را انتخاب

کنید مانند زیر:




پس از مدتی صفحه ابرمانند شکل زیر نمایش می‌شود که troubleshoot را انتخاب کنید




در مرحله بعد 'Advanced options' را و سپس 'Startup Settings' را انتخاب

کنید پنجره ابرمانند زیر نمایش می‌شود که restart را انتخاب کنید



در مرحله بعد گزینه 'Disable Driver Signature Enforcement' را انتخاب

کنید که یا صفحه ابرمانند شکل زیر نمایش می‌شود که روگزینه مد نظر بیاید و enter
بزنید و یا اینکه یک صفحه ابررنگ مرآید که باید شماره کنارگزینه مورد نظر را از صفحه
کلید فشار دهید




بعد از ریست شدن سیستم فایل را که پیوست کرده ام را از حالت فشرده خارج کنید و


پروگرام را به کامپیوتر یا لپ تاپ تابان متصل کنید

my computer را باز کنید در یک فضای خالی کلیک راست کنید و properties را


بزنید



سپراز بالا ست چه device manager را انتخاب کنید



در این مرحله بر روی usbasp بروید و راست کلیک کنید و گزینه update driver software را بنزید



در پنجره باز شده browse را بنزید و فایل را که از حالت فشرده خارج کرده بودید انتخاب کنید و next را بنزید تا سخت افزار نصب شود



در مرحله آخر پیغام را که نشان می‌دهد گزینه دوم را انتخاب کنید



از پروگرامر خود در windows 8 لذت ببرید

گرد آفرنده: ابراهیم معین